


USB 转串口线驱动安装说明

一、注意：

- 在安装驱动程序后再插入 USB 转串口线。
- 如果在安装过程中已经插入了 USB 转串口线，则需要拔出重新插入，让系统重新识别。
- 如果设备是嵌入到系统中的，则需要重新启动系统或者点击“设备管理器”中的“重新扫描硬件更改”来重新加载或安装驱动。

二、安装 USB 转串口线驱动（以 WIN 7 系统为例）

1、运行驱动安装软件：



启动电脑，运行或者双击 图标来安装 程序；

2、安装向导会提示你安装 PL-2303 USB-to-Serial driver 过程，点击“下一步”，如图 1 所示；



图 1

3、安装完成后如图 2 界面所示，点击“完成”，如果在安装过程中 USB 线是插在电脑上的，请拔下来重新插入电脑再等待电脑重新识别；




图 2

4、将 USB 转串口线插入到电脑 USB 接口，电脑会识别该设备。点击“我的电脑”，在“设备管理器”——“端口”中显示并有端口号，如图 3 所示；




图 3